iアプリ／iウィジェット

iアプリ

iアプリ……282
サイトからiアプリをダウンロードする……＜ダウンロード＞282
iアプリを起動する……＜iアプリ起動＞283
iアプリを自動起動する……＜自動起動設定＞305
iアプリコールを利用する……306
iアプリコールの設定を行う……307
サイトやiモードメールからiアプリを起動する……＜iアプリTo機能＞307
iアプリ待受画面を設定する……＜iアプリ待受設定＞308
iアプリを管理する……309
microSDカード内のiアプリ使用データを表示する……＜iアプリ使用データ（コンテンツ移行対応）＞310
iアプリのさまざまな機能を利用する……310

iウィジェット

iウィジェット……312
iウィジェットを利用する……312
iウィジェットの設定を行う……313
ウィジェットアプリを起動する……＜ウィジェットアプリ起動＞313
ウィジェットアプリをダウンロードする……314

iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロード※すれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。さらに、リアルタイム通信やiアプリコール（☞P.306）を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なiアプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。また、iアプリにはiウィジェット（☞P.312）対応のものがあります。

※ iアプリのダウンロードおよびサイトへの接続には別途パケット通信料がかかります。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります（☞P.462）。
- iアプリの詳細については、『ご利用ガイドブック（iモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

ダウンロード

サイトからiアプリをダウンロードする

サイトからiアプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末のディスプレイ上で起動できます。

- 2Mバイトまでのiアプリをダウンロードできます。
- ソフトは100件（メール連動型iアプリは5件）まで保存できます。ソフトのサイズによっては、保存できる件数が変わります。

1 サイト表示中にソフトを選ぶ▶●

- iアプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止：i
- ダウンロード開始時や完了時に、FOMA端末のメモリの空き容量やダウンロードしたソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

- 電波状況などによりダウンロードが失敗したとき、途中までダウンロードしたデータを保存しておき、ソフト一覧から残りのデータをダウンロードできます。
- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、古いソフトは復活できません。
- SSL／TLS対応のページからiアプリの情報やiアプリをダウンロード中は、[SSL]が表示されます。

選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

- ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、ダウンロード（バージョンアップ）が開始されます。

おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードができないとき

- ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードできないときがあります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください（ダウンロードするソフトによって一部のソフトが削除対象とならないときがあります）。またICカード内の状態によっては、表示されるソフトをすべて削除する必要があります。そのときは、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除できます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードやバージョンアップができないときがあります。

メモリエリアについて

- データBOXとiアプリのエリアを共有しています。データBOXに保存されているデータのデータ量によっては、iアプリが保存できないことがあります。

■ メール連動型ｉアプリのダウンロードについて

メール連動型ｉアプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型ｉアプリをダウンロードしたとき、受信BOX、送信BOX、未送信BOXにメール連動型ｉアプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型ｉアプリ名となり、変更できません。
- メール連動型ｉアプリ用フォルダは、5件まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型ｉアプリが、すでにソフト一覧にあるとき、そのメール連動型ｉアプリはダウンロードできません。
- メール連動型ｉアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型ｉアプリを再ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型ｉアプリをダウンロードできません。
- メール連動型ｉアプリを残したままで、対応するメール連動型ｉアプリ用フォルダは削除できません。メール連動型ｉアプリがないときはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成されたフォルダがまとめて削除されます。

ダウンロード時にｉアプリの情報を見る
＜ソフト情報表示設定＞

1 カスタムメニューで[ｉアプリ]▶[ｉアプリ設定]▶[ソフト情報表示設定]▶[ON]

- ダウンロードを開始すると、ソフト情報が表示されます。

ｉアプリ起動

ｉアプリを起動する

- ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(☞P.286)で設定できます。
- よく使うｉアプリのソフトを、あらかじめショートカットメニューに登録しておいて起動することもできます(☞P.416)。

1 カスタムメニューで[ｉアプリ]▶[ソフト一覧]

- GPS対応ｉアプリのみを表示:カスタムメニューで[LifeKit]▶[地図・GPS]▶[地図・GPSアプリ]
- DCMXクレジットアプリの起動:カスタムメニューで[おサイフケータイ]▶[DCMX]
- ソフト一覧画面の表示変更:ソフト一覧画面で[i]
  - 押すたびに、グラフィカル表示→アイコン表示→リスト表示の順に切り替わります。
- 選んでいるソフトの設定状態によって、次のマークが表示されます。

ソフト一覧画面

設定状態マークの意味

	使用可能なｉアプリ
(青色)	ｉアプリ待受画面に設定可能なｉアプリ
(紫色)	ｉアプリ待受画面に設定中のｉアプリ
(青色)	自動起動設定可能なｉアプリ
(紫色)	自動起動設定中のｉアプリ
	SSL/TLS通信でダウンロードしたｉアプリ
	ｉアプリDX
	メール連動型ｉアプリ
	通信する機能を持ったｉアプリ

次ページへ続く▶▶

	iアプリ使用データをmicroSDカードに保存できるiアプリ
	FOMAカードセキュリティ機能が設定されていて使用できないiアプリ
	おサイフケータイ対応iアプリ
	GPS対応iアプリ
AUTO GPS	オートGPS対応iアプリ
	途中までダウンロードしたiアプリ
	iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ
DL	ダウンロードが必要なiアプリ
CHECK!	カード情報設定が完了していないおサイフケータイ対応iアプリ ● リスト表示のときのみ表示されます。

2 起動するソフトを選ぶ▶●

- おサイフケータイ対応iアプリのみを表示:[ICカード一覧へ]
  - カスタムメニューで[おサイフケータイ]▶[ICカード一覧]でも表示できます。
- ソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

- [DL]が表示されている場合は、初回利用時のみiアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途パケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。
- iアプリのダウンロード時に使用したFOMAカードと同じFOMAカードを挿入していないと実行(起動)できないiアプリがあります。
- ソフト起動中にアラーム(アラーム／スケジュール／視聴予約／録画予約)で設定した時刻になると、ソフトは中断され、アラーム画面が表示されます。アラーム画面を終了すると再開されます。iアプリによっては、アラームが動作したときにソフトを終了するものもあります。
- メール連動型iアプリは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXからも起動できます。各BOX一覧からメール連動型iアプリフォルダを選択してください。
- iアプリによっては、起動時にソフトのバージョンが更新されていたときに確認画面が表示され、バージョンアップできるものがあります。
- iアプリによっては、iアプリ使用データをmicroSDカードに保存できるものがあります。保存したiアプリ使用データは、iアプリ使用データ一覧で確認できます。また、iアプリ使用データを利用するソフトは、iアプリ使用データの情報表示で確認できます(☞P.310)。
- iアプリ使用データをmicroSDカードに保存するときやmicroSDカードから削除するときに、microSDカードや電池パックを抜くと、microSDカード内のiアプリ使用データを参照できなくなることがあります。その場合は、microSDカードをSH-01Bでフォーマット(☞P.376)することをおすすめします。なお、microSDカードをフォーマットすると、iアプリ使用データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- microSDカードに保存したデータは、他の機種で利用できないときがあります。
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用している場合は、iアプリからmicroSDカードの読み書きをできないときがあります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定している場合、iアプリによっては起動や操作、設定などができないことがあります。

iアプリDXを起動するとき

- iアプリDXのソフトによっては、有効性を確認するために通信設定にかかわらず通信するものがあります。通信する回数やタイミングは、ソフトにより異なります。
- 日付・時刻を正しく設定していないときは、有効性の確認は実行されずソフトは起動できません。
- ソフトが無効になったとき、有効性を確認できるまではソフトを起動できません。

■ ソフト一覧画面のサブメニュー操作

[ソフト情報表示]

[バージョンアップ] ☞P.309

[削除]

▶[1件削除]▶[はい]

▶[選択削除]▶ソフトを選ぶ▶●▶📷▶[はい]

▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶●▶[はい]

[待受画面設定]▶[はい]

- iアプリ待受画面設定の詳細については☞P.308

[待受画面通信設定]▶設定を選ぶ▶●

- iアプリ待受画面から通信するかどうかを設定します。

[地図設定]▶設定を選ぶ▶●

- 地図・GPSメニューの[地図]や各機能の位置情報から[地図を見る]を選択したときに起動するGPS対応iアプリを設定します。

[ソフト利用設定] ☞P.286

[番組表ボタン設定]▶設定を選ぶ▶●

- ワンセグから起動する番組表iアプリを設定します。

[ソート]▶ソート方法を選ぶ▶●

[クイック検索用アプリ登録]

▶[クイック検索用地図登録]▶設定を選ぶ▶●▶[確認]

- クイック検索の[地図検索(文字入力)]、[地図検索(音声入力)]で起動するiアプリを設定します。

▶[iアプリ辞書登録]▶設定を選ぶ▶●▶[確認]

- クイック検索の[iアプリ辞書]で起動するiアプリを設定します。

[iアプリウェルネス登録]▶設定を選ぶ▶●▶[確認]

- ウェルネスメニューから起動するiアプリを設定します。

[iアプリについて]

- iアプリの商標を確認します。

[ソフト情報表示]について

- 表示される情報はソフト名、バージョン、ソフト提供、ソフト保存領域、プロファイルバージョン、対応機種、SSL/TLS接続などです。
- 表示されるiアプリのソフト名は変更できません。

[削除]について

- 「iD設定アプリ」は削除できません。
- ソフトが待受画面設定やクイック検索用アプリ登録などで各種機能に設定されている場合、削除確認画面が表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。
- 削除するソフトのiアプリ使用データがmicroSDカードに保存されているとき、iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを選択できます。
- フォルダを残してメール連動型iアプリを削除した場合、フォルダ内のiモードメールを確認するときは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXでフォルダを選んで📷を押し、[iモードメール閲覧]を選択します。メール連動型iアプリを起動せずにフォルダ内のiモードメールを表示できます。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、お客様がソフトを起動してICカード内のデータを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- ICカードロック中、おサイフケータイ対応iアプリは削除できないときがあります。
- メール連動型iアプリを含むソフトを全件削除する場合、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。

[待受画面通信設定]について

- 待受画面設定されているソフトにのみ設定できます。

iアプリの設定を行う＜iアプリ設定＞

■ 音量を調節する＜iアプリ音量設定＞

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[iアプリ音量設定]

2 ⚽で音量を調節▶●

- iアプリによっては音の鳴らないものもあります。

■ iアプリの省電力を設定する＜省電力設定＞

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[省電力設定]▶[ON]

2 省電力モードになるまでの時間を選ぶ▶●

- iアプリ起動中に照明・省電力設定(☞P.105)に従ってディスプレイの表示がOFFになってから、設定した時間を過ぎるとiアプリを一時中断して電池の消費を抑えることができます。
- 次の動作中は、iアプリの省電力モードになりません。動作終了後、設定時間が経過するとiアプリの省電力モードになります。
  - ■ iアプリからのパケット通信
  - ■ iアプリからmicroSDカードへのアクセス
- iアプリの省電力モード中にソフトを再開するときは、いずれかのボタンを押し、再開確認画面で[確認]を選択します。
- iアプリ待受画面からiアプリを起動したときも省電力モードの対象になります。

■ iアプリ起動中にオートGPS機能を優先するかどうかを設定する＜オートGPS優先設定＞

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[オートGPS優先設定]

2 設定を選ぶ
- ◆[ON]▶●
- ◆[OFF]

iアプリの動作条件を設定する＜ソフト利用設定＞

- ソフトごとに次の動作条件を設定できます。

通信設定	iアプリ起動中に通信を行ってもよいかどうかを設定します。
iアプリTo設定	iアプリToで起動させるかどうかを設定します。
iアプリコール設定	iアプリコールを受信したときにiアプリの起動を許可するかどうかを設定します。
アイコン情報設定	iアプリ起動中に未読のメール・メッセージR/Fの有無、電池残量、圏内・圏外情報、マナーモードの設定状態などのアイコンの有無を、ソフトへ通知してもよいかどうかを設定します。
ソフトからの着信音／画像／メニューアイコン変更	iアプリから着信音や画面を変更するのを許可するかどうかを設定します。
変更ごとに確認画面	[ソフトからの着信音／画像／メニューアイコン変更を]を[許可する]に設定した場合に、変更時に確認画面を表示するかどうかを設定します。
ソフトからの電話帳／履歴参照	iアプリから電話帳やリダイヤル／着信履歴を参照するのを許可するかどうかを設定します。
位置情報利用設定	GPS対応iアプリで位置情報を利用するかどうかを設定します。
ソフトからのオートGPS設定	iアプリからオートGPS設定を行ってもよいかどうかを設定します。

- ソフトによって設定できない項目があります。

1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ▶📷▶[ソフト利用設定]

2 設定する欄を選ぶ▶●

3 設定を選ぶ▶●
- 続けて他の動作条件を設定:操作2～3を繰り返す

4 i

[通信設定]について

- [通信しない]に設定すると、動作しないときやタイムリーな情報提供ができないときがあります。また、起動しないソフトもありますので、ご注意ください。
- iアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「iアプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のiアプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参照して取得した画像です)。

[iアプリTo設定]について

- 起動するソフトは、サイト、iモードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカによって決まっています。指定のソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

[iアプリコール設定]について

- ソフトによっては、iアプリコールの設定が有効にならないことがあります。

[アイコン情報設定]について

- アイコン情報が必要なソフトのとき、[利用しない]に設定すると動作しないことがあります。
- アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるときがあるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。

[ソフトからの電話帳/履歴参照]について

- [許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないものもありますので、ご注意ください。

モーショントラッキング対応のアプリについて

FOMA端末は、サブカメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 次のような場合はご利用になれないことがあります。
  - サブカメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

警告

モーショントラッキング対応のアプリは、FOMA端末を振ったりして遊びます。
振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。
遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

iアプリタッチ対応のアプリについて

iアプリの対戦ゲームなどをする際に、iアプリからの操作を行ったあと、iアプリタッチ対応の他のFOMA端末とマークを重ね合わせることで、簡単にBluetooth登録を行い対戦することなどができます。

- ICカードロック中は、iアプリタッチを利用できません。
- 市販のBluetooth対応ヘッドセットなどのBluetooth機器を接続しているときは、iアプリタッチを利用できない場合があります。接続中のBluetooth機器との接続を解除してからご利用ください。

バーチャルキーについて

バーチャルキー対応のiアプリを起動中は、バーチャルキー（カーソルキー、ファンクションキー、決定キー、数字キー、CLRキー）を表示できます。バーチャルキーをタッチして、iアプリ内のメニューや項目を選択してください。

1 ビューアポジションでiアプリ起動中に画面をタッチ

- バーチャルキーが表示されます。

- タッチ操作に対応したiアプリなどバーチャルキー非対応のiアプリでは、バーチャルキーが表示されません。
- 表示されるキーは、ソフトにより異なります。
- iアプリによっては、バーチャルキー表示中、通常のタッチ操作ができないことがあります。

■ バーチャルキーの操作

[○]	選択した項目を決定します。※1
[↖]、[↑]、[↗]、[←]、[→]、[↙]、[↓]、[↘]※2	カーソルを移動します。
[i]、[📷]、[✉]、[📖]※3	操作ガイダンスの機能を実行します。
[CLR]※3	1つ前の画面に戻します。
[Num ON]※3	数字パネル[1]～[9]、[0]、[✱]、[#]を表示します。非表示にするときは[Num OFF]をタッチします。
[KEY OFF]※3	バーチャルキーを非表示にします。※4 画面をタッチするとバーチャルキーが表示されます。ソフトによっては、[KEY ON]と表示される場合があります。

※1 iウィジェットでは、画面下部右の決定キーで決定します。
※2 iウィジェットでは、[↖]、[↗]、[↙]、[↘]は表示されません。
※3 iウィジェットでは表示されません。
※4 iウィジェットではいずれかのボタンを押すとバーチャルキーを非表示にします。

操作ガイダンスについて

iアプリに表示される操作ガイダンスは、次のように割り当てられたバーチャルキーをタッチして操作できます。

- 操作ガイダンスの有無や配置はソフトによって異なります。

例：iアバターメーカー



©2009 Acrodea,Inc./
©eitarosoft

1 バーチャルキーの[i]をタッチして操作ガイダンスの[終了]を実行
2 バーチャルキーの[📷]をタッチして操作ガイダンスの[ヘルプ]を実行

iウィジェット利用中のバーチャルキーについて

iウィジェット利用中は、画面下部にも次のようなバーチャルキーが表示されます。選択／実行するメニューをタッチして操作できます。

- バーチャルキーの表記はソフトや状況によって異なります。

例：Google モバイル

ソフトを起動中に他のソフトを起動する

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものがあり、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しむことができます。

- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフトを選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウンロードする必要があります。

お買い上げ時に登録されているソフト

- お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト［SH-MODE］からダウンロードできます（☞P.133）。

■ 逆転裁判４ for SH

法廷が舞台のアドベンチャーゲームです。新米弁護士が逆転無罪を勝ち取るため、ライバル検事に戦いを挑みます。



- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

1 ソフト一覧画面で［逆転裁判４体験版］

2 ［ゲーム開始］

- ［設定］を選択すると、音量や振動の設定ができます。
- ［サイトに接続］を選択すると逆転裁判のサイトに接続します。ゲームの概要や操作説明など詳しくは、逆転裁判のサイトをご覧ください。

3 ［はじめから］／［保存したところから］

- 法廷記録の証拠品ファイルや人物ファイルから証拠品や関係者のデータを確認することができます。
- 証人尋問では、証人をゆさぶったり、証言の矛盾をつきつけて、証人を追いつめることができます。

■ ドラゴンクエストⅢ

ロールプレイングゲームのドラゴンクエストシリーズ第３作目、「ドラゴンクエストⅢ」の体験版です。魔王バラモスを倒すために、仲間とともに壮大な冒険が繰り広げられます。
体験版では、ゲーム序盤までをプレイすることができます。
引き続き楽しみたい場合は、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のご利用手続きを行ってください。
体験版のデータは、そのまま有料版に引き継いで、続けて遊ぶことができます。



©1988-2009
ARMOR PROJECT/
BIRD STUDIO/
CHUNSOFT/
SQUARE ENIX
All Rights Reserved.

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、株式会社スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト　モバイル」サイトへのマイメニュー登録が必要です。

■ ドラゴンクエストもっと不思議のダンジョンMOBILE

ドラゴンクエストの人気キャラクタやモンスターが多数登場する「不思議のダンジョン」シリーズの最新作です。プレイする度に形が変わるダンジョンを、さまざまなアイテムを集めながら進んでいくロールプレイングゲームです。
プリインストール版では、「チュートリアル」・「森」・「洞窟」・「遺跡」の４ダンジョンをお楽しみいただくことができます。続きのイベントやその他のダンジョンを楽しみたい場合は、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、正式サービス版（有料）のご利用手続きを行ってください。

©2006,2009
ARMOR PROJECT/
BIRD STUDIO/
SQUARE ENIX
All Rights Reserved.

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 正式サービス版（有料）のご利用には、株式会社スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト不思議のダンジョンMOBILE」サイトへのマイメニュー登録が必要です。

■ リッジレーサーズVS trial version

レースゲーム「リッジレーサーズ」がiアプリタッチ対応のBluetooth対戦ができるモードを搭載しました。プリインストール版では、2人で対戦する「VS PLAY」モードと、コンピュータと対戦する「SINGLE PLAY」モードをお楽しみいただくことができます。
すべてのコースやマシンを使える有料版をお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、株式会社バンダイナムコゲームスの「ナムコ・ゲームス」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

■ 対戦パズルボブル -Light Edition-

1994年にアーケードゲームとして登場した人気パズルゲームです。同じ色の3つのバブルをくっつけて消すだけの簡単操作とシンプルなルールで、誰にでもお楽しみいただけます。iアプリタッチ機能にも対応し、手軽に対戦を楽しむことができます。
プリインストール版では、「二人で対戦！」（2戦先取の3本1セット対戦）と「とことんモ～ド」（制限時間内で高得点を狙う）をお楽しみいただくことができます。その他のモードをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

©TAITO CORP.
1994,2009

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、株式会社タイトーの「タイトーステーション」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

■ 桃太郎電鉄WORLD遠距離対戦版２年決戦

世界一の大社長を目指して、全国各地の物件を買いまわる、ボードゲームの決定版です。日本をはじめ、アメリカやロシア、フランス、中国など、世界のさまざまな国が登場し、各地で多様なイベントが発生いたします。iアプリオンラインの機能を生かし、3人までの通信対戦が可能です。
プリインストール版では、「2年モード」をお楽しみいただくことができます。より長く遊ぶことができる「3年モード」をお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、株式会社ハドソンの「桃太郎電鉄」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、iモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。

■ タッチDE対戦ボウリング

「タッチDE対戦ボウリング」は、Bluetooth機能を使用した対戦型ボウリングゲームです。モーショントラッキングを使った直感操作に対応しております。実際のボウリングのボールを投げるような感覚でFOMA端末を振ることで、ゲームを行います。また、iアプリタッチの機能を使用し、より簡単にBluetooth対戦を行うことができます。
プリインストール版では、「対戦モード」と「シングルモード」をお楽しみいただくことができます。
その他のモードをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、元気モバイル株式会社の「元気スーパーゲームランチDX」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

■ リモートメール アプリメール for SH

家や会社のパソコンに届いたメールを、FOMA端末で読んだり、送ったりすることができるアプリです。

- 初回利用時から60日間はおためし期間として、すべての機能を無料でご利用いただけます（サブアドレス取得と新着メール通知（ｉモードメールに通知）を除く）。初回利用時から61日目以降は、受信は1日1回のみ無料のご利用となります。61日目以降もすべての機能をお使いいただくには、株式会社fonfunの「リモートメール=✉=」サイトからマイメニュー登録（有料）が必要です。
  ｉモードサイト：[ｉMenu]▶[メニューリスト]▶[便利メール／グリーティング]▶[リモートメール=✉=]
- 縦表示専用アプリです。
- お使いのメールアドレス（プロバイダ）によっては、ご利用できない場合があります。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

©2009 fonfun corporation

ソフトを起動する

1 ソフト一覧画面で[リモメ／アプリメールforSH]

- はじめて利用するときは、通信時にはパケット通信料がかかる旨の確認画面が表示されます。内容を確認して●を押すと、本アプリの説明や利用規約、注意事項が表示されます。利用規約に同意し、注意事項を確認してください。利用規約に同意すると、アカウント設定画面が表示されます。

2 [新規登録]

- メールアドレス入力画面が表示されます。
- [リモートメールから選択登録]はおためし期間中はご利用できません。お使いいただくには株式会社fonfunの「リモートメール=✉=」サイトからマイメニュー登録が必要です。

3 利用するメールアドレスを入力▶●▶▣

- アドレス設定のアカウント情報入力画面が表示されます。

4 アカウント情報の入力／選択▶▣▶▣▶▣

- 入力したメールアドレスのアカウント情報を入力してください。入力内容については、ご利用のメールアドレスの発行元（プロバイダなど）にお問い合わせください。
- 確認画面と操作手順が順に表示されたあと、TOP画面が表示されます。次回起動時からは直接TOP画面が表示されます。
- 登録したメールアドレスに確認メールが送信されます。

5 [オプション]▶[アドレス設定]▶登録したメールアドレスを選ぶ▶●

- アドレスの設定／認証画面が表示されます。

6 [アドレス認証]▶確認コードを入力▶●▶▣

- 認証が完了すると登録したメールアドレスからメール送信ができるようになります。
- 確認コードは操作4で送信された確認メールに記載されています。

- メールを読んだり、送ったりする方法については、TOP画面で[オプション]▶[お知らせ／ガイド]▶[使い方ガイド]▶[リモメ／アプリメールforSH]を選択すると確認できます。

ウィジェットアプリ対応☞P.312

登録済みのメールアドレスに新着メールがあるかどうかを15分ごとに自動チェックします。新着メールがあるときは、メールを確認できます。

■ KARADA TUNE

FOMA端末の歩数計で測定した歩数や、食事などのデータを管理し、毎日の健康状態をチェックできます。

市販の機器と連携すると赤外線通信でデータを受信することができます。

- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは海外でも利用することができます。海外でのパケット通信料は、日本国内でのパケット通信料と異なります。
- あらかじめ、歩数計設定を[ON]に設定しておいてください。

次ページへ続く▶▶

KARADA TUNEと連携ｉアプリについて

KARADA TUNEは、連携ｉアプリと連携しており、運動や食事面において、より健康的な生活を送るためのサポートを行うことができます。
KARADA TUNEで連携したメニューや項目などを選択すると、連携ｉアプリが起動され対応した画面が表示されます。

- 連携ｉアプリとして、「オムロン健康管理ソフト BI-LINK ウォーキング編」(☞P.294)、「ShokuFit」(☞P.295)が登録されています。
- 連携ｉアプリは、単独ではご利用になれません。
- 連携ｉアプリをはじめて起動したときは、免責事項が表示されます。内容を確認し、同意してください。次回起動時からは表示されません。
- 連携ｉアプリからの通信時にも別途パケット通信料がかかります。

1 ソフトー覧画面で[KARADA TUNE]

- トップメニューが表示されます。
- はじめて起動したときは、本アプリの説明や利用規約、注意事項、各種設定画面が表示されます。内容を確認し、画面に従って操作してください。次回起動時からは表示されません。

- KARADA TUNEは設定した時刻や各種イベント発生時に自動起動し、アドバイスやメッセージを表示したり、歩数データをランキングサイトに自動でアップロードします。あらかじめ、ｉアプリ設定の自動起動設定と設定変更の自動起動設定を[ON]に設定しておいてください。
  - 自動起動の時刻に通話していたり、他の機能を起動しているときは自動起動されません。
  - 自動起動後、約5分間FOMA端末を操作しなかった場合は本アプリが終了します。
  - 自動起動の時刻などの設定内容は設定変更(☞P.294)から確認／変更できます。
- KARADA TUNEで利用するデータは、最大3ヶ月分表示されます。3ヶ月を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。

各種設定画面について

- ダイエットプログラムを[ON]に設定すると、免責事項が表示されます。免責事項を確認し同意してください。次回設定時からは表示されません。

トップメニューの見かた

メニューを選択するほか、当日の歩数や目標歩数を確認できます。



©SHARP CORPORATION

1 歩数データを取得した日時
2 当日の歩数／当日の目標歩数
3 当日の目標歩数を表すキャラクタ
4 当日の歩数を表すキャラクタ
5 メニュー
メニューの選択方法には次の2通りの方法があります。
- ダイヤルボタン(1)～(9)
  - メニューの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
- ●でメニューを選ぶ▶●

プロフィールを確認／編集する

1 トップメニューで[成果確認＆プロフィール]▶[マイプロフィール]

目標体重、目標歩数などを設定する

1 トップメニューで[健康データ]▶[目標体重＆ダイエットプログラム設定]／[目標歩数設定]▶設定をする

- 生活習慣の設定:トップメニューで[健康データ]▶[問診]▶設定をする▶[登録する]▶[OK]

● ダイエットプログラムが[継続中]の場合は、目標体重を変更することができません。ダイエットプログラムを[停止]に変更後、目標体重を変更できます。

健康をチェックする

食事データと健康データを入力して、体重や歩数、カロリー摂取量を成果として確認できます。

■ 食事データを入力する

次の入力方法から当日の食事データを入力できます。

メニューから選択	大分類、小分類から食事を選んで入力します。また、分量を変更して入力できます。
食事サーチ入力	フードネーム(食事名)を検索して入力します。また、分量を変更して入力できます。
カロリー値入力	カロリー値を0001～9999kcalの範囲で入力できます。

● [メニューから選択]と[食事サーチ入力]は合わせて60個まで、[カロリー値入力]は10個まで入力できます。

1 トップメニューで[食事データ]▶入力方法を選ぶ▶●

2 入力方法に応じて食事データを入力する

MYセット登録

MYセットに登録すると、食事メニューの大分類[MYセット]に追加され、次回も同じ食事データを入力するときに素早く入力できます。MYセットは20個まで登録できます。

食事履歴

これまで入力した食事データの内容を確認できます。

■ 健康データを入力する

体重を入力する

当日の体重を30.0～150.0kgの範囲で入力できます。また、機器連携を利用して市販の赤外線通信対応の体重体組成計などからデータを受信することもできます。

1 トップメニューで[健康データ]▶[データ入力]

2 入力欄を選ぶ▶●▶数値を選ぶ▶●▶[登録する]▶[OK]

- 赤外線通信でデータを受信:📷▶[はい]▶送信側からデータを送信
  - ・送信側の操作については、ご利用になる対応機器の取扱説明書をご確認ください。
  - ・通信終了画面が表示されたあと、完了音が鳴ります。
  - ・トップメニューで[i]を押しても同様に操作できます。
- 成果確認画面が表示されます。

歩数を入力する

歩数は、FOMA端末の歩数計で測定した歩数データを本アプリ起動時などに自動的に取得し入力されます。手動では入力できません。

● 歩数計については☞P.400

■ 成果を確認する

これまでの成果をグラフ表示で確認できます。日付や期間、種類を切り替えて表示できます。

1 トップメニューで[成果確認＆プロフィール]▶[これまでの成果グラフ]

- 当日の歩数と現在の体重を、それぞれの目標と比較した状況が表示されます。●を押すと成果確認画面が表示されます。
- 成果確認画面で次の項目を選択すると、連携 i アプリが起動されたり、アドバイスが表示されます。

ウォーキングサポート	連携 i アプリのオムロン健康管理ソフト BI-LINK ウォーキング編が起動されます。
ダイエットアドバイス	ダイエットアドバイスが表示されます。
食生活サポート	連携 i アプリのShokuFitが起動されます。

■ ランキングを利用する

歩数データなどをサイトにアップロードして、いろいろなランキングに参加することができます。サイトから、しっかり歩数のランキングを利用できるサイトに接続することもできます。

ランキングに参加する

ランキングへの参加を設定します。

● はじめて起動したときにランキングに参加した場合でも、設定してください。

次ページへ続く▶▶

1 トップメニューで[ランキング]▶[WalkinRankin]▶[はい]▶[はい]

- サイトに接続し、ランキングに参加できます。

ランキングを確認する

1 トップメニューで[ランキング]▶[WalkinRankin]▶[はい]

- サイトに接続し、ランキングを確認できます。

データアップロードを設定する

自動データアップロードを開始にすると自動でサイトに接続され、データがアップロードされます。

1 トップメニューで[ランキング]▶[データアップロード設定]▶[はい]▶[OK]

コラムやアドバイスなどを利用する

■ コラムを確認する

健康や食事についてのコラムを確認できます。

1 トップメニューで[コラム]▶コラムを選ぶ▶●

- コラムによって、連携 i アプリが起動されます。

■ アドバイスを確認する

1 トップメニューで[アドバイス]▶アドバイスを選ぶ▶●

- ダイエットプログラムを起動するよう設定していない場合、ダイエットアドバイスは表示されません。

今日のアドバイス

前日までの歩数や体重などに応じたアドバイスが表示されます。表示された内容により、連携 i アプリを起動できます。

■ レシピを確認する

トップメニューで[ヘルシオメニュー]を選択すると、ヘルシオレシピサイトに接続され、ウォーターオーブン「ヘルシオ」を使った健康を考慮したレシピ情報を確認できます。

■ おすすめランチを確認する

トップメニューで📷を押すとメッセージが表示されます。[オススメ]を選択すると、連携 i アプリのShokuFitが起動され、当日の昼食におすすめのメニューを確認できます。

連携 i アプリのオムロン健康管理ソフト BI-LINK ウォーキング編を起動する

1 トップメニューで[ウォーキングサポート]

HELP／設定変更を利用する

■ 使用方法／免責事項を確認する

1 トップメニューで[HELP／設定変更]▶[HELP]／[免責事項]

■ 設定を変更する

サウンド設定や自動起動設定、自動起動の時刻などを変更できます。

1 トップメニューで[HELP／設定変更]▶[設定変更]▶設定をする▶[登録する]▶[OK]

- トレーナーの確認:トップメニューで[HELP／設定変更]▶[トレーナーの紹介]

● 画像を表示できるトレーナーの数は、本アプリの起動回数や食事データ入力回数によって異なります。

オムロン健康管理ソフト BI-LINK ウォーキング編

歩数や体組成のデータを数値やグラフで表示して確認したり、自分で設定した目標の達成度や過去のデータも一目でチェックできます。

● ソフト一覧画面では[BILINKウォーキング編]と表示されます。

■ データのチェック

最新データ	最新データが表示されます。体脂肪率などを入力することもできます。
カレンダー表示	カレンダーからデータを表示できます。
歩数グラフ	歩数、しっかり歩数が週間、月間、半年間でグラフ表示されます。週間、月間のグラフ表示では目標値も表示されます。

体重グラフ	体重、体脂肪率が７日間、30日間、半年間でグラフ表示されます。また、目標値も表示されます。
目標設定	しっかり歩数と体脂肪率の目標値を設定します。

- KARADA TUNEで赤外線通信対応の体重体組成計などを使って体重を入力した場合は、詳細なデータを確認できます。

■ ウォーキングのコツ
ウォーキングの効果や基礎知識などを紹介するコラムを読むことができます。

■ BI-LINKの使い方
BI-LINKの使用方法を確認できます。

- 入力／利用できる体重は135kgまでです。KARADA TUNEで135kgを超えて入力している場合は、[－]と表示されます。
- KARADA TUNEに戻るときは、TOPメニューで[i]を押し、[[KARADA TUNE]へ]を選択してください。
- 有料の会員登録をすると、データのチェックの[データ詳細]からサーバにデータを保存し、確認できるようになります。

ShokuFit
おすすめの昼食を提案したり、食事を検索してカロリー数を調べたりできます。また、食事や食生活に関するコラムが毎日更新されます。

■ おすすめランチ
KARADA TUNEで入力したデータをもとに、昼食におすすめなメニューを提案します。

■ カロリー検索
フリーワードやジャンル別、シーン別、カロリー数から食事を検索し、カロリー数や栄養バランスなどを確認できます。

■ ヘルシー食材まめ知識
健康に役立つ食材の効能やレシピなどのコラムが毎日更新されます。

■ 食生活カウンセリングコラム
ダイエットや健康に役立つ食生活改善のポイントが毎日更新されます。

- トップメニューで[📷]を押すと本アプリの説明や使用方法を確認できます。
- トップメニューで[免責・注意事項]を選択すると、免責・注意事項を確認できます。
- KARADA TUNEに戻るときは、トップメニューで[i]を押し、[KARADA TUNEへ]を選択してください。
- 有料の会員登録をすると、おすすめランチでの[コンビニでランチ]と[コンビニでデザート]の選択、トップメニューで[健康大事典へ]を選択できるようになります。

■ ネット辞典
国語辞典や英和辞典などサイト上の辞典を使うことができます。
- クイック検索から起動することもできます(☞P.417)。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

1 ソフト一覧画面で[ネット辞典]
- はじめて起動したときは、注意事項が表示されます。注意事項を確認してください。次回起動時からは注意事項が表示されません。

2 キーワード入力欄を選ぶ▶◉▶キーワードを入力する▶◉

3 辞典の欄を選ぶ▶◉▶利用する辞典を選ぶ▶◉

4 [検索]

5 [はい]
- [はい(以後表示しない)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- ネットワークに接続され、検索結果が表示されます。

6 検索結果を選ぶ
- 検索結果を選ぶと、画面下部に詳細の一部が表示されます。

7 ◉
- 詳細画面が表示されます。詳細画面に[さらに詳しく]と表示されているときは、[さらに詳しく]を選択するとサイトに接続して詳細を確認できます。

次ページへ続く▶▶

利用する辞典一覧を更新する

1 ネット辞典画面で[カメラ]▶[辞典更新]▶[はい]

- 操作ガイダンスに[メニュー]が表示されているときに[カメラ]▶[ヘルプ]を選択すると操作方法を確認できます。

■ モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることや、ストリートビューを見ることができます。また、路線検索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションをすることもできます。

地図画面について

©2009 Google - 地図データ ©2009 ZENRIN

地図画面のボタン操作

メニューの表示	[i]
検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)	[カメラ]
カーソルの移動	[2][4][6][8]
コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)	[5]
ズームアウト	[1]
地図／航空写真の切り替え	[2]
ズームイン	[3]
現在地の表示	[0]
お気に入りに保存／表示	[#]

- はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- 詳細はメニューの[ヘルプ]をご覧ください。

■ いっしょにデコ

お互いのFOMA端末のマークをかざすだけで、一緒に撮影した静止画に2人でスタンプを貼ったり、線や文字を描いたりしてデコレーションできるiアプリタッチ(☞P.287)対応iアプリです。

- デコレーションした画像はデータBOXのマイピクチャのフォルダに保存することができます。
- 詳細は、メニューの[ヘルプ]をご覧ください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること

©2009 Acrodea,Inc./
©eitarosoft

アバターをつくる

i アバターメーカーに用意されたさまざまなパーツを利用して、アバターを作成することができます。カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアバターの見本をもとに作成できます。

アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール®、デコメ®絵文字、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。
また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテストや対応サイトで公開することができます。

- アバターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。
- i アバターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの商標です。
- アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

- 本アプリはバーチャルキーを利用できます(☞P.288)。バーチャルキーを利用するときはビューアポジションにしてください。

■ iD 設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じてお店によって使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD 設定アプリまたはカード発行会社が提供するカードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによってはiD 設定アプリで設定のうえ、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社により異なります。
- iD 設定アプリは削除できません。I C オーナーを初期化する場合は、事前にiD 設定アプリの[設定メニュー]から[iDアプリ初期化]を行ってください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- iDに関する情報については、iDのi モードサイトをご覧ください。
  i モードサイト:[i Menu]▶[メニューリスト]▶[iD]

サイト接続用
QRコード

■ DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。
DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがございます。
DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

アプリの機能

入会申し込み・審査※1 → カード情報設定 →

使う
面倒なチャージは不要！
カード情報設定済みのケータイを下のiDのマークがあるお店でかざすだけで、サインレス※2でショッピングが楽しめます。

確認する
DCMXのサービス内容や今月の利用可能額※3、ご利用明細などもアプリから確認！

変更する
機種変更の設定や有効期限の更新もアプリから設定可能！

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。
また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
※3 DCMX miniのみ可能です。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXのiモードサイトをご覧ください。
iモードサイト：[iMenu]▶[メニューリスト]▶[DCMX]

サイト接続用QRコード

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- カード情報設定が完了するまでは、ソフト一覧画面に[未設定]もしくは、[🈳]が表示されます。ただし、ICカードロックを設定しているときは、カード情報設定が完了していなくても表示されません。
- 本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意のうえ、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

■ モバイルSuica登録用iアプリ



「モバイルSuica登録用iアプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、ドコモが提供するiアプリです。本アプリにて初期設定を行ったあと、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- はじめてご利用される際には、「ご注意事項（必読）」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了したあとに削除できますが、モバイルSuicaサービスで利用していたエリアを他のサービスでご利用いただくためには、ICカード内のデータをすべて初期化（以下、フルフォーマット）していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内のすべてのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行ったあとにモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。

● 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
● モバイルSuicaに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：[ｉMenu]▶[メニューリスト]▶[【生活情報】おサイフケータイ]▶[モバイルSuica]
●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

■ Gガイド番組表リモコン



テレビ番組表とAVリモコン機能が１つになった月額利用料が無料の便利なｉアプリです。
知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。
気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。
さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます（一部対応していない機種もあります）。
横画面でも番組表の閲覧および操作が可能です（一部機能は横画面に対応しておりません）。
● はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
● ご利用には別途パケット通信料がかかります。
● 海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
● 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。
● Gガイド番組表リモコンの詳細については、『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』をご覧ください。

視聴予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

● 視聴予約の方法

メイン画面で視聴予約したい番組を選び、メニューの[視聴予約]から[予約実行]を選択すると視聴予約画面が表示されますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

録画予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

● 録画予約の方法

メイン画面で録画予約したい番組を選び、メニューの[#ワンセグ録画予約]から[予約実行]を選択すると録画予約画面が表示されますので、画面に従って録画予約を行ってください。
● メイン画面で録画予約したい番組を選び、#を押しても録画予約をすることができます。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定の方法

1 DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする。
● ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください。

2 メイン画面で[iアプリ]▶[リモート録画予約]
● ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

次ページへ続く▶▶

番組予約の方法

初期設定が完了したあと、お好きな番組を指定してメニューから[リモート録画予約]を選ぶと、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

■ 地図アプリ

SH-01Bに搭載されている地図・GPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。

- クイック検索から起動することもできます(☞P.417)。
- 「地図アプリ」の操作方法については☞P.329

■ マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできるほか、マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」や対象商品の購入でスタンプがたまる「かざす会員証」としても利用できます。

「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

©2009 McDonald's

- 「マクドナルド トクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
  iモードサイト:[iMenu]▶[メニューリスト]▶[グルメ／レシピ]▶[マクドナルド トクする]
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。
  「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更されることがあります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「かざすクーポン」の利用方法

本アプリを起動
▼
クーポンと使用枚数を選ぶ
▼
「決定」を押してクーポン情報を設定完了
▼
店頭の読み取り機にかざして注文

ウィジェットアプリ対応☞P.312

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせします。看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。

おすすめ情報の「もっと詳しくボタン」を押すとより詳しい情報を見ることができます。

■ 楽オク☆アプリ

「楽オク☆アプリ」は、楽オクに簡単に出品できる便利なアプリです。写真撮影から説明文入力、出品設定まで、ステップを進めていくだけで簡単に出品ができ、オークションがはじめてという方でも安心して使えます。

説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や、写真編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

● 楽オクに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：[ｉMenu]▶[オークション]

サイト接続用QRコード

ウィジェットアプリ対応☞P.312
楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。

■ ｉアプリバンキング

ｉアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング（ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など）を、便利にご利用いただくためのｉアプリです。ｉアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大２つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- ｉアプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面と異なることがあります。
- ｉアプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

- ｉアプリバンキングに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
ｉモードサイト：[ｉMenu]▶[メニューリスト]▶[モバイルバンキング]▶[ｉアプリバンキング]

サイト接続用QRコード

ウィジェットアプリ対応☞P.312
ｉアプリバンキングウィジェットでは、ウィジェット上でパスワードを入力するだけで簡単にｉアプリバンキングを起動することができ、ご自身の登録している金融機関やオプション機能の利用がより便利に行えます。

■ Start! ｉウィジェット

「Start! ｉウィジェット」は、ｉウィジェットの使い方をムービーで見ることのできるアプリです。
また、ｉモードに接続して、FOMA端末に保存されているもの以外のアプリをダウンロードできるサイトを表示することもできます。

- 「ダウンロード」を選択し、ｉモードに接続する際は、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ SH-MODE INFO

「SH-MODE INFO」は、ｉウィジェットにてｉMenu内のサイト［SH-MODE］の更新情報を確認したり、サイト内の各コンテンツへ直接接続することができるアプリです。

- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

■ iWウォッチ

「iWウォッチ」は、iウィジェットにてグラフィカルに時計や電池残量を確認することができるアプリです。
デザインや色は、お好みに応じて変更することが可能です。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ お天気予報ウィジェット

「お天気予報ウィジェット」は、iウィジェットにて今日・明日の天気や雨レーダーなどを見ることのできるアプリです。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

■ 株価アプリ

「株価アプリ」は、iウィジェットにて株価情報を簡単に見ることのできるアプリです。
表示できる株価情報は、「日経225／TOPIX／ヘラクレス指数」の3指数になります。
それぞれの指数の現在値および前日比を表示することが可能です。
また、チャート情報についても、「日中足／日足／週足／月足」と切り替えることができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- 本アプリの情報は株式など売買および売買の支援をするものではありません。
- 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
  万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切責任を負いかねます。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ Google モバイル

「Google モバイル」は、モバイルWeb検索機能が利用できるアプリです。過去に入力した検索ワードや、トレンド急上昇中のワードの入力も簡単にできるので便利です。
また、メールサービス（Gmail）、乗り換え案内などの便利なGoogleサービスを簡単に呼び出すことができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ ROID ウィジェット

©team ROID

「ROID ウィジェット」は、ロイ君と呼ばれるキャラクタが、モバイルサイト「ROID」の更新情報（体験版の情報／動画の情報／サイトの更新など）を紹介してくれるウィジェットアプリです。
ロイ君の動きやコメントはモバイルサイト「ROID」の更新情報によって楽しく変化します。「ROID ウィジェット」からモバイルサイト「ROID」に遷移することで、更新情報の詳細を見ることができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ FOMA通信環境確認アプリ



FOMA通信環境確認アプリは、測定した場所がFOMAハイスピードエリアであるかどうか、またフェムトセルを利用できるかどうか確認することのできるアプリです。

- フェムトセルの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意のうえ、ご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示されることがあります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できないことがあります。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、iアプリをダウンロードする必要があります。

■ ドコモ料金案内

ドコモ料金案内とは、通話料・パケット通信料など、簡易なご利用履歴が一覧やグラフで確認できるiアプリです。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- はじめてご利用される際には、iアプリをダウンロードする必要があります。
- ダウンロードおよびご利用のパケット通信料は無料です（海外でのご利用は有料となります）。
- 案内内容は概算であり、実際の請求金額とは異なる場合があります。
- ドコモ料金案内に関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
  iモードサイト：[iMenu]▶[お客様サポート]▶[料金確認・診断]▶[料金の確認・お支払い]▶[ドコモ料金案内]

ウィジェットアプリ対応 ☞P.312



ウィジェットでは、通話料・パケット通信料などの利用履歴をグラフで簡単に確認できます。

■ モバイルAMCアプリ

「モバイルAMCアプリ」は、おサイフケータイを使ってANAの便利なサービスをご利用いただくためのアプリです。
搭乗口でおサイフケータイをタッチするだけでご搭乗いただける国内線「SKiPサービス」や、電子マネー「Edy」でのお支払いでマイルが貯まる「ケータイ de Edyマイル」サービスがご利用いただけます。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 「ケータイ de Edyマイル」の登録には、あらかじめ「Edy」アプリの登録が必要です。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、iアプリをダウンロードする必要があります。
- iアプリのダウンロードが完了するまでは、ソフト一覧画面で[未設定]と表示されます。
- iアプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「モバイルAMCアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- 「モバイルAMCアプリ」に関する情報や「SKiPサービス」・「ケータイ de Edyマイル」の詳細については、iモードサイトをご覧ください。
  iモードサイト：[iMenu]▶[メニューリスト]▶[乗換／地図／交通]▶[ANA全日空]

■ ヨドバシゴールドポイントカード

「ヨドバシゴールドポイントカード」は、おサイフケータイでゴールドポイントを貯めたり、お買い物に利用したりすることができるアプリです。また、ポイント残高やゴールドポイントカード会員番号を確認することもできます。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

次ページへ続く▶▶

- 本アプリをご利用する前に、iモードサイトの「モバイルヨドバシ」で会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、iアプリをダウンロードする必要があります。
- iアプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ヨドバシゴールドポイントカード」に関する情報は、iモードサイトをご覧ください。
  iモードサイト：[iMenu]▶[メニューリスト]▶[【生活情報】おサイフケータイ]▶[ヨドバシカメラ]

■ ビックポイント機能付きケータイ

「ビックポイント機能付きケータイ」は、おサイフケータイをビックポイントカードとしてご利用いただけ、ビックカメラの店頭に設置されている読み取り機にかざすだけで、ポイントを貯めたり使ったりすることができるアプリです。また、現在のポイント残高をすぐに確認することもできます。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 本アプリをご利用する前に、iモードサイトの「ビックカメラドットコム」で会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、iアプリをダウンロードする必要があります。
- iアプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ビックポイント機能付きケータイ」に関する情報は、iモードサイトをご覧ください。
  iモードサイト：[iMenu]▶[メニューリスト]▶[【生活情報】おサイフケータイ]▶[ビックカメラ]

- お買い上げ時、登録されているソフトの各機能は次のように設定されています。ソフト一覧のサブメニューから設定を変更できます。

ソフト	お買い上げ時の設定
逆転裁判4 for SH	通信設定：通信する
ドラゴンクエストⅢ	通信設定：通信する
ドラゴンクエストもっと不思議のダンジョンMOBILE	通信設定：通信する
リッジレーサーズVS trial version	通信設定：通信する
対戦パズルボブル -Light Edition-	通信設定：通信する
桃太郎電鉄WORLD遠距離対戦版２年決戦	通信設定：通信する
タッチDE対戦ボウリング	通信設定：通信する アイコン情報設定：利用する
リモートメール アプリメール for SH	通信設定：通信する
KARADA TUNE	通信設定：通信する iアプリTo設定：許可する
オムロン健康管理ソフト BI-LINK ウォーキング編	通信設定：通信する
ShokuFit	通信設定：通信する
ネット辞典	通信設定：通信する iアプリTo設定：許可する アイコン情報設定：利用する
モバイルGoogleマップ	通信設定：通信する iアプリTo設定：許可する アイコン情報設定：利用する 電話帳／履歴参照：許可する 位置情報利用設定：利用する
いっしょにデコ	通信設定：通信する
iアバターメーカー	通信設定：通信する iアプリTo設定：許可する
iD 設定アプリ	通信設定：通信する iアプリTo設定：許可する

ソフト	お買い上げ時の設定
DCMXクレジットアプリ	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する
モバイルSuica登録用ｉアプリ	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する
Gガイド番組表リモコン	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する
地図アプリ	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する 電話帳／履歴参照:許可する 位置情報利用設定:利用する ソフトからのオートGPS設定:許可する
マクドナルド トクするアプリ	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する
楽オク☆アプリ	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する
ｉアプリバンキング	通信設定:通信する ｉアプリTo設定:許可する
Start! ｉウィジェット	−
SH-MODE INFO	通信設定:通信する
iWウォッチ	アイコン情報設定:利用する
お天気予報ウィジェット	通信設定:通信する
株価アプリ	通信設定:通信する
Google モバイル	通信設定:通信する アイコン情報設定:利用する
ROID ウィジェット	通信設定:通信する

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応ｉアプリに関するご注意

- ＩＣカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

自動起動設定

ｉアプリを自動起動する

ｉアプリを自動起動する方法は３通りあります。

ｉアプリDXからの設定による自動起動	有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定します。
ソフト自体の機能による自動起動	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の動作です。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、自動起動するソフトを登録します。9件まで登録できます。
FOMA端末の設定による自動起動	FOMA端末に保存されているｉアプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、スケジュールを設定します。9件まで登録できます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(☞P.56)。

自動起動をする<自動起動設定>

1 カスタムメニューで[ｉアプリ]▶[ｉアプリ設定]▶[自動起動設定]

2 設定を選ぶ▶●

- 自動起動できなかったときは、自動起動失敗履歴に記憶されます(電源が入っているときのみ)。

次ページへ続く▶▶

- 次の場合は自動起動できません。
  - ■ 電源が入っていないとき
  - ■ iアプリが起動中のとき
  - ■ 他の機能が起動しているとき
  - ■ 通話中
  - ■ 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録画予約)を同じ時刻に設定しているとき
  - ■ iアプリ/iウィジェットの機能別ロック中
  - ■ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型iアプリを自動起動設定しているとき
  - ■ FOMAカードが挿入されていないとき
  - ■ 自動起動を設定しているアプリをダウンロードしたときと異なるFOMAカードを挿入しているとき
- ウィジェットアプリは自動起動設定できません。
- ダウンロードが必要なソフトはダウンロードするまで自動起動設定できません。
- 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
機能	自動電源OFF→自動電源ON→アラーム→iアプリ自動起動

- 設定リセットを行うと、自動起動失敗履歴が削除され、iアプリの自動起動設定は解除されます。
- 同一ソフトの自動起動が前回の自動起動から10分未満のとき、起動できません。自動起動する間隔を10分以上に設定してください。自動起動失敗履歴には[起動エラー]と表示されます。

■ FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する<詳細設定>

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[自動起動設定]▶[詳細設定]

2 番号を選ぶ

- 新規に登録:[----------]が表示されている番号を選ぶ▶●
- 設定の変更:変更する番号を選ぶ▶●▶[変更]
- 設定の削除:削除する番号を選ぶ▶●▶[削除]

3 ソフトを選ぶ▶●

4 設定する

- ◆ **[デイリー]▶時刻(24時間制)を入力▶●**
- ◆ **[曜日設定]▶曜日を選ぶ▶●▶[📷]▶時刻(24時間制)を入力▶●**
- ◆ **[日付設定]▶日付・時刻(24時間制)を入力▶●**

■ 自動起動対応のソフトの設定を有効にする<時間間隔設定>

1 「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」の操作1～3を行う▶[時間間隔設定]

- 無効にするときは「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」で設定を削除します。
- 自動起動設定がないソフトのときは選択できません。

iアプリコールを利用する

送信して招集する<招集>

iアプリからの操作で相手を招集します。

- 操作方法はiアプリのソフトによって異なります。

受信したときは<受信>

iアプリの招集が行われると、iアプリコールを受信します。応答すると該当のiアプリが自動起動します。

- IP(情報サービス提供者)から招集が行われる場合もあります。

1 受信終了後、iアプリコール応答確認画面が表示され、着信音が鳴る([📩]表示)

- iアプリコール応答確認画面で約15秒間何も操作しなかったり、他の機能を起動中にiアプリコールを受信した場合、待受画面に[📩]とストックアイコン[📩](iアプリコールあり)が表示されます。iアプリコール履歴には[保留中]として記憶されます。

2 [応答する]▶●

- 拒否する:[拒否する]▶●
- 保留する:[保留する]▶●

3 iアプリ自動起動

- 該当するiアプリがない場合、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶとダウンロードできます。

- [保留する]を選んだときは、有効期限内にiアプリコール履歴から応答することができます。
- iアプリコールによっては、応答確認画面を表示せず、iアプリを自動起動することがあります。
- iアプリコール受信時の着信動作(着信音、バイブレータ、ランプ)は、SMSの設定に従います。
- iアプリコールに応答した場合、パケット通信料がかかることがあります。

履歴を確認する<iアプリコール履歴>

- 最新の履歴から30件まで記憶されます。

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリコール履歴]

- ストックアイコン[]([iアプリコールあり])が表示されているとき:待受画面で●▶ストックアイコン[]([iアプリコールあり])を選ぶ▶●
- iアプリコールに応答する:保留中の履歴を選ぶ▶●▶[確認する]▶●
- 履歴を1件削除:履歴を選ぶ▶▶[はい]▶●
- 履歴を全件削除:▶[はい]▶●

- 次の場合はiアプリコール履歴に記憶されません。
  - ■ 該当するiアプリのソフト利用設定で、iアプリコール設定を[設定しない]に設定しているとき
  - ■ 該当するiアプリがなく、iアプリコールDL設定を[拒否する]に設定しているとき
- 設定リセットを行うと、iアプリコール履歴は削除されます。

iアプリコールの設定を行う

- iアプリコール一括拒否設定の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

iアプリコールからのダウンロードを拒否するかどうかを設定する<iアプリコールDL設定>

1 カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[iアプリコールDL設定]

2 設定を選ぶ▶●

iアプリTo機能

サイトやiモードメールからiアプリを起動する

iアプリTo(iアプリ起動設定)が設定されているとき、サイト、iモードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカからiアプリを起動できます。

- 次の方法でiアプリ起動の信号を受信したときや読み取ったときでもiアプリを起動できます。
  - ■ 赤外線通信　■ マークを読み取り機にかざしたとき
  - ■ バーコードリーダー
- iアプリToを許可するかどうかは、iアプリTo設定で設定します(☞P.286)。
- iアプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。

1 サイトやメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカを表示中にiアプリを選ぶ▶●▶[はい]

- 起動の中止:[iアプリ起動中]と表示中に▶[はい]

- iアプリを終了すると、元のサイトや受信メール詳細画面、画面メモやトルカ表示画面に戻ります。
- iアプリの起動指定に該当するソフトがないときは、[指定されたソフトがありません]と表示されます。
- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていない場合や、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古い場合に、ソフトをダウンロードまたはバージョンアップできるときがあります。
- 起動中に通信設定(☞P.286)が必要なときもあります。
- iモードメールからのiアプリToは、IP(情報サービス提供者)からのiモードメール配信で利用する機能です。FOMA端末どうしではご利用になれません。

iアプリ待受設定

iアプリ待受画面を設定する

- 待受画面に設定したiアプリは、CLRを押すと操作できるようになります。iアプリ待受画面設定は解除されず、待受画面に戻ったときにiアプリ待受画面が再起動します。
- iアプリ待受設定されたソフトから通信するかどうかは、待受画面通信設定(☞P.285)で設定できます。

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[待受設定]▶[待受画面設定]▶[待受画面(縦)]▶[iアプリ]

2 ソフトを選ぶ▶●

- 通信を利用するソフトを設定したときは、通信を許可するかどうかの選択画面が表示されます。[通信する]を選択すると通信が許可されます。[通信しない]を選択すると通信が許可されず、情報提供ができない場合がありますので、ご注意ください。
- 設定中のiアプリを設定し直す:[設定]▶ソフトを選ぶ▶●▶[はい]
- 設定中のiアプリを終了:[終了]
- 設定中のiアプリを解除:[解除]

- iアプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- iアプリ待受画面に設定できないソフトもあります。
- iアプリ待受画面を設定しているとき、待受画面にはiアプリが表示されます。待受設定の待受画面設定で設定した画像は表示されません。iアプリ待受画面設定を解除すると、待受設定の待受画面設定で設定した画像が表示されます。
- iアプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定したときは、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- iアプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、iアプリ待受画面は終了し、[待受画面1]が表示されます。
- iアプリ待受画面は、ビューアポジションにすると中断されます。通常ポジションに戻すと再開されます。
- iアプリDXをiアプリ待受画面に設定したとき、iアプリDXのソフトによっては、有効性を確認するため、通信設定にかかわらず通信するものがあります。
- iアプリ待受画面を設定しているときは、電源を入れるとiアプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、約5秒そのままにしておくと、iアプリ待受画面が起動します。[いいえ]を選択すると、通常の待受画面になり、iアプリ待受画面の設定が解除されます。ただし、自動電源ONで電源を入れたときは確認画面が表示されず、待受画面に戻ると起動します。
- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているとき、iアプリ待受画面は利用できません。

- 次の操作を行うと待受画面のｉアプリはいったん終了します。
  - ■ カメラ機能
  - ■ データBOX機能
  - ■ ｉモード機能
  - ■ メール機能
  - ■ テレビ電話
  - ■ ケータイデータお預かりサービス
  - ■ ｉアプリの設定の変更
  - ■ ｉモーションの再生
  - ■ トルカ機能
  - ■ ソフトウェアの更新
  - ■ ｉC送信
  - ■ 赤外線通信
  - ■ Bluetooth通信
  - ■ ｉアプリのダウンロード
  - ■ ｉアプリの起動
  - ■ マンガ・ブックリーダー
  - ■ ドキュメントビューア
  - ■ PDF対応ビューア
  - ■ ワンセグ
  - ■ パターンデータの更新
  - ■ 2in1の設定の変更(モード切替、2in1機能のON／OFF切替)
  - ■ ｉウィジェット画面の表示

[セキュリティエラー]について

- ｉアプリ待受画面を設定している場合、ｉアプリが不正な動作をしようとしたときやｉアプリが許可されている機能以外の動作をしようとしたときは、ｉアプリ待受画面は解除されます。
- ｉアプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生したとき、エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時には記憶されません。待受画面に[セキュリティエラー]と表示されているときは、●を押すと、エラー履歴が表示されます。

ｉアプリを管理する

FOMA端末に保存したｉアプリのバージョンアップを行ったり、起動時のエラー情報やトレース情報の表示などを行うことができます。

- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。そのときは、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信するときがあります。
- このようにIP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信したとき、携帯電話は通信を行い、ｉモードアイコンが点滅します。

■ バージョンアップする<バージョンアップ>

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しいバージョンに更新されているときに、バージョンアップできます。

1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ▶📷▶[バージョンアップ]▶[はい]

- ソフトの情報が表示されたとき:●

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がないときは、バージョンアップできません。他のソフトまたはｉアプリとメモリエリアを共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- おサイフケータイ対応ｉアプリによっては、ｉCカードロック中、ダウンロードやバージョンアップができないときがあります。
- メールの機能別ロック中、メールフォルダ名を変更するメール連動型ソフトはバージョンアップできません。

■ エラー情報を表示する<情報表示>

ソフト起動時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、[強制終了履歴]、[セキュリティエラー履歴])を確認できます。

1 カスタムメニューで[ｉアプリ]▶[情報表示]

2 エラー履歴を選ぶ▶●

■ トレース情報を表示する<トレース表示>

1 カスタムメニューで[ｉアプリ]▶[情報表示]▶[トレース表示]

- トレース情報がないときは、[トレース情報がありません]と表示されます。
- トレース情報の削除:i▶[はい]

ｉアプリ作成者の方へ

- 作成したｉアプリが正常な動作をしないときは、トレース情報の内容が参考になることがあります。

次ページへ続く▶▶

● トレースを採取するように設定されているソフトがないときは、トレース情報が表示されません。

i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

microSDカード内の i アプリ使用データを表示する

- i アプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示することができます。
- 詳細情報には、利用可能ソフト／CP名、フォルダ利用可／不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
  - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用するソフトがないため利用できません。
  - FOMAカードセキュリティ(動作制限)[あり]:保存したときと異なるFOMAカードが挿入されているため利用できません。
  - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
  - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。

1 カスタムメニューで[i アプリ]▶[i アプリ使用データ]

- フォルダの 1 件削除:フォルダを選ぶ▶ ▶[はい]
- 情報の表示:

● 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用しているときは、i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能を終了してから操作してください。

i アプリのさまざまな機能を利用する

● 利用するソフトによって、操作方法が異なったり、操作できないときがあります。

サイトを表示する

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。

1 ソフト起動中に、URLの項目を選ぶ▶ ●▶[はい]

電話をかける

起動中のソフトから、音声電話、テレビ電話を利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話を利用することに対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。

1 ソフト起動中に、電話番号の項目を選ぶ▶ ●

2 電話をかける

- 音声電話: ／●▶[はい]
- テレビ電話: ▶[はい]

カメラ機能を利用する

- i アプリからカメラを起動したとき、撮影した画像は i アプリの一部として保存、利用されます。

1 ソフト起動中に、カメラの起動項目を選ぶ▶ ●

- カメラモードになります。明るさを調整したり、セルフタイマー、ズームを利用できます。
- ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、[フレーム]などの設定ができるものもあります。

2 ●
- 保存:●

- ソフトによってはiアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。iアプリで利用する画像とは、起動中のiアプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。

バーコードリーダーを利用する

1 **ソフト起動中に、バーコードリーダーの起動項目を選ぶ▶●**
- カメラモード(バーコードリーダー)になります。

2 **バーコード(JANコード、QRコード、CODE128)が表示されるようにカメラを合わせる▶●**
- バーコード(JANコード、QRコード、CODE128)を読み取ります。
- CODE128を読み取るときは、[C]を押してスルーモードとシャッターモードを切り替えることができます。
  - スルーモードのときは、ディスプレイに表示されているバーコードを直接読み取ります。シャッターモードのときは、バーコードをいったん撮影してから読み取ります。

- CODE128を読み取るには、対応しているiアプリのソフトをダウンロードする必要があります。
- 読み取ったデータは、iアプリで利用・保存されます。

トルカを保存する

1 **ソフト起動中に、トルカの保存項目を選ぶ▶●**

2 **プレビュー表示/保存する**
- **[プレビュー]**
- **[新規保存]▶フォルダを選ぶ▶●**
- **[上書き保存]▶データを選ぶ▶●▶[o]**

アラームを登録する

- [時刻入力]と[繰り返し設定]は、iアプリにより入力されています。

1 **ソフト起動中に、アラーム登録項目を選ぶ▶●▶●**

2 **登録する番号を選ぶ▶●**

3 **アラームを登録する**
- アラームの登録については☞P.409

位置情報を利用する

1 **ソフト起動中に、位置情報の項目を選ぶ▶●▶[はい]**

2 **[位置履歴]/[オートGPS履歴]▶履歴一覧から位置情報を選ぶ▶●▶●**
- 履歴一覧から位置情報を選んで[i]を押しても操作できます。

- 電話帳を参照できるiアプリの場合、登録されている位置情報を利用できます。

オートGPSサービスを利用する

■ オートGPSサービス情報を登録する

1 **ソフト起動中に、オートGPSサービス登録操作を行う▶●**

■ オートGPSサービス情報を解除する

1 **ソフト起動中に、オートGPSサービス解除操作を行う▶[はい]**

赤外線通信機能／ｉＣ通信機能を利用する

- セルフモード中は、利用することはできません。

1 ソフト起動中に、赤外線通信／ｉＣ通信を起動する▶[はい]

- 赤外線通信の中止：📷
- ｉＣ通信の中止：●

ｉウィジェット

ｉウィジェットとは電卓、時計や、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ（ウィジェットアプリ）にｉウィジェットボタン（●）１つでアクセスできる便利な機能です。
ウィジェットアプリはIP（情報サービス提供者）などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。また、ｉウィジェット画面には最大８つのウィジェットアプリを貼り付けることができ、より自分仕様の画面にすることができます。

- ｉウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- ウィジェットアプリをダウンロードする場合、ｉウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかります。
- ｉウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

リモートメール アプリメール for SH	☞P.291
地図アプリ	☞P.300
マクドナルド トクするアプリ	☞P.300
楽オク☆アプリ	☞P.300
ｉアプリバンキング	☞P.301
Start! ｉウィジェット	☞P.301
SH-MODE INFO	☞P.301
iWウォッチ	☞P.302
お天気予報ウィジェット	☞P.302
株価アプリ	☞P.302
Google モバイル	☞P.302
ROID ウィジェット	☞P.302

ｉウィジェットを利用する

- 最大８個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。
- ｉウィジェット画面にウィジェットアプリが１つも貼り付けられていない状態で、ｉウィジェットを起動すると、ウィジェットアプリ一覧画面が表示されます。ウィジェットアプリの貼り付けについては☞P.313

ｉウィジェットを起動する＜起動＞

1 待受画面で●

- ビューアポジションのときは、待受画面で上にすばやくスライドすると起動でき、タッチパネルで操作できます。
- ｉウィジェットは横画面でも操作可能です。

縦表示



横表示

- ｉウィジェット画面で、約３分間何も操作しないと、自動的に待受画面に戻ります。なお、特定のウィジェットアプリを起動して利用しているときには、自動的に待受画面に戻りません。

● 挿入していたFOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、貼り付けたウィジェットアプリのうち、起動可能なウィジェットアプリのみ貼り付けられた状態となります。

iウィジェットをシャッフルする<シャッフル>

ウィジェットアプリの貼り付け位置をランダムに変更します。

1 **iウィジェット画面で[カメラ]**

iウィジェットの設定を行う

ローミング中にiウィジェットの通信を行うかどうかを設定する<iウィジェットローミング設定>

1 **カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[iウィジェットローミング設定]**

2 **設定を選ぶ▶●**

iウィジェットの効果音を鳴らすかどうかを設定する<iウィジェット効果音>

1 **カスタムメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[iウィジェット効果音]**

2 **設定を選ぶ▶●**

ウィジェットアプリ起動

ウィジェットアプリを起動する

ウィジェットアプリを起動します。iウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。

1 **待受画面で[ウィジェット]**

- iウィジェット画面が表示されます。他のウィジェットアプリを起動するときは、[i]を押してウィジェットアプリ一覧画面を表示します。
- ダウンロード後48時間以内のウィジェットアプリには[**NEW**]が表示されます。
- iアプリのソフト一覧画面で、iウィジェット対応ソフトを選び●を押してもウィジェットアプリを起動できます。
- ビューアポジションのときは、待受画面で上にすばやくスライドすると起動でき、タッチパネルで操作できます。

ウィジェット
アプリ一覧画面

2 **ウィジェットアプリを選ぶ▶●**

- ウィジェットアプリが起動します。

3 **[メール]／[CLR]**

- iウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
- ウィジェットアプリを終了:[ブック]▶[YES]

■ 貼り付けたウィジェットアプリを起動/終了する

1 待受画面で

- ビューアポジションのときは、待受画面で上にすばやくスライドすると起動でき、タッチパネルで操作できます。

2 ウィジェットアプリを選ぶ▶●

- 以降の操作方法はウィジェットアプリのソフトによって異なります。
- iウィジェット画面に戻る:
- ウィジェットアプリを終了:▶[YES]
  - ウィジェットアプリを終了すると、貼り付けが解除されます。
- iウィジェットを終了:▶[YES]

- 8個のウィジェットアプリが貼り付けられた状態で、ウィジェットアプリを変更する場合は、一度不要なウィジェットアプリを終了させてから、ウィジェットアプリ一覧画面より選択してください。
- ソフトによっては、ウィジェットアプリからiアプリに切り替えたり、iアプリからウィジェットアプリに切り替えることができます。
- ウィジェットアプリはバーチャルキーを利用できます(☞P.288)。バーチャルキーを利用するときはビューアポジションにしてください。

ウィジェットアプリをダウンロードする

サイトからウィジェットアプリのソフトをダウンロードできます。

1 サイト表示中にソフトを選ぶ▶●

- iアプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止:
- ダウンロード方法の詳細については☞P.282